

การติดตั้ง



DD WOOD
ไม้บัวดีวูด

บัวจบสำเร็จรูป

ข้อควรระวัง : หลีกเลี่ยงกระดาษประเภทโซเว่น เช่น กิ๊นเนอร์ กาวตะปูแบบแห้งเร็วบางชนิดสัมผัสผิวหน้าลายไม้เพราะอาจทำให้เสียหายได้



นำบัวจบสำเร็จรูปทาบไว้ที่ปลายบัว และวัดขนาดความยาวของช่องว่างกำแพงจากจากไม้บัวโพลีด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง



นำไปตัดตามขนาดที่วัดและยึดด้วยกาวร้อน



หากาวพลังตะปูเพื่อนำไปติดตั้ง



นำไปติดตั้งเข้ากับกำแพง